

JEMNE NANESTE STREŠNÚ KRYTINU NA KONŠTRUKCIU. POTOM UPEVNITE STREŠNÚ FÓLIU NA RÁM STRECHY POMOCOU GUMY S LOPTOU. GUMOVÉ PÁSY SA STRIEDAJÚ PRAVÁ - ĽAVÁ, PREDNÁ A ZADNÁ.

